

Bedienungsanleitung für den Player Modus

Stellen Sie den Tennis Tutor auf die Mitte der Grundlinie. Bevor sie den Player Modus in Gang setzen drücken Sie den START/STOP Knopf der Interval Tastatur. (im Rahmen).

Stellen Sie sicher, dass die Maschine so aufgestellt ist, dass sie gleichmäßig die Vorhand und Rückhand bedienen kann. Drücken Sie auf die Folientastatur OFF/CENTER, dadurch wird der Oszillator auf die Mitte Position gesetzt . Dann stellen sie bitte die Maschine so an die Grundlinie, dass diese parallel zur Grundlinie verläuft und zwar mit der Fronseite.(dort wo die Bälle aus dem Loch geschossen werden).

Jetzt drücken Sie auf einen der drei Knöpfe BEGINNER etc, das PLAYER MODUS schaltet dann automatisch dazu den richtigen INTERVAL , die richtige HÖHE, GESCHWINDIGKEIT, und SPIN, wechselt sich die Schüsse ab, links und rechts und in der Tiefe, eben so, als ob Sie mit jemanden spielen, der die jeweilige Spielstärke hat.

Wenn Sie beim nächsten Mal wieder trainieren und bestimmte Schüsse, die Sie beim letzt Mal eingestellt hatten wieder trainieren wollen dann drücken Sie START/STOP oder BALLFEED (auf der Fernbedienung)

Der erste Schuss, den Sie mit dem PLAYER MODUS durchführen, nachdem Sie vorher einen der drei Knöpfe gedrückt haben, geht in die Mitte in die tiefste Position. Nehmen Sie diesen Schuss als Referenz um Änderungen evtl. durchzuführen und zwar hinsichtlich der Höhe, Geschwindigkeit und oder Spin. Jede Änderung, die Sie vornehmen wird im Programm gespeichert, selbst dann, wenn sie den Tennis Tutor abschalten, auf diese Weise können Sie mit demselben Programm beim nächsten Mal fortfahren.

Jedes Mal, wenn Sie einen der drei PLAYER MODUS Knöpfe drücken, werden irgendwelche Änderungen, die Sie während des Spiels gemacht haben gelöscht und das Programm kehrt wieder zu den Voreinstellungen zurück.

Die Seiten und tiefen Positionen jedes Schusses sind so programmiert, als ob auf der anderen Seite ein realer Spieler stände.

Die BEGINNER Einstellung schießt die Bälle nicht in die Ecken, aber die Tiefe der Bälle werden variiert und zwar mehr als bei INTERMEDIATE und ADVANCED. Der INTERMEDIATE und ADVANCED Modus schießt die Bälle quer über die Weite des Platzes, aber die meisten Bälle kommen doch mittig wie in einem real Spiel. Die ADAVANCED Einstellung bringt die meisten Bälle von links nach rechts und umgekehrt, jedoch die wenigsten Variationen in der Tiefe des Platzes.